



DCH-S161  
Wi-Fi Water Sensor


# Quick Installation Guide

快速入門指南 - Wi-Fi 漏水感應器

Panduan Instalasi Cepat



Wi-Fi Water Sensor



Sensor Probe with Cable



2 x Screws



2 x AA Batteries



Quick Installation Guide

1

# Download the App



Search for **mydlink** and download the app.

**Note:** This product is incompatible with other mydlink apps such as 'mydlink Home,' 'mydlink Lite,' etc.

2

## Log In



**Sign In** or **Sign Up** for a mydlink account. mydlink Lite users may sign in with the same account.

## 3


## Add the Device



Tap the menu button  $\equiv$  then tap **Add a Device**. Scan the Setup Code on the device, then follow the app instructions.



## Device Information



### LED Behavior



Powering on / Resetting



Disconnected



Ready for set up



Connecting to a Wi-Fi network



Connected to Wi-Fi and mydlink  
*The LED will turn off shortly after.*



Upgrading firmware - do not power off



## FAQ

### What do I do if my device is not working properly?

Reset the device and reinstall it. To reset your device, use a paper clip to press and hold the recessed **Reset** button until the LED turns solid red.


During installation, ensure that:

- your router is connected to the Internet and has Wi-Fi enabled
- your mobile device is connected to your router Wi-Fi and has Bluetooth enabled
- your mydlink device is in range of your Wi-Fi network
- the AA batteries are inserted correctly and have power

**Note:** Do not place the main unit of the device under your appliances (such as washing machines, freezers, or dishwashers). You can adjust the probe cable so that it reaches the desired location for water detection.

## How do I turn off the siren?

Press the **Action Button** once to turn the siren off. When the water sensor detects flooding, the siren will sound again.



## Why is the LED not lit? Is the water sensor still on?

Yes, it is still on. To conserve battery life, the water sensor will go into power saving mode after 20 seconds. While in power saving mode, the LED will turn off. The unit is still on and will wake up as soon as water is detected.





# Tech Support

## **Australia:**

Tel: 1300-700-100  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

## **India:**

Tel: +91-832-2856000 or 1860-233-3999  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@in.dlink.com](mailto:helpdesk@in.dlink.com)

## **Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:**

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

## **New Zealand:**

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

## **South Africa and Sub Sahara Region:**

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm  
South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@za.dlink.com](mailto:support@za.dlink.com)

## **D-Link Middle East**

### **Dubai, U.A.E.**

Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@me.dlink.com](mailto:info.me@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.me@me.dlink.com](mailto:support.me@me.dlink.com)

### **Egypt:**

Technical Support Call Center: +20 2258 66777  
General Inquiries: [info.eg@me.dlink.com](mailto:info.eg@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.eg@me.dlink.com](mailto:support.eg@me.dlink.com)

### **Kingdom of Saudi Arabia:**

Technical Support:  
+966 1121 70009  
General Inquiries: [info.sa@me.dlink.com](mailto:info.sa@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.sa@me.dlink.com](mailto:support.sa@me.dlink.com)

### **Pakistan:**

Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@me.dlink.com](mailto:info.pk@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.pk@me.dlink.com](mailto:support.pk@me.dlink.com)

### **Morocco:**

Phone office: +212 700 13 14 15  
Email: [morocco@me.dlink.com](mailto:morocco@me.dlink.com)

### **Bahrain:**


Technical Support: +973 1 3332904  
Tech Support: [support.me@me.dlink.com](mailto:support.me@me.dlink.com)

### **Kuwait:**

Tech Support: [kuwait@me.dlink.com](mailto:kuwait@me.dlink.com)




Wi-Fi 漏水感應器



感應線



2 x 螺絲



2 x AA 電池



快速安裝手冊

1

## 下載 App



中  
文

搜尋mydlink App並且下載

注意：本產品僅適用於mydlink App，  
不適用於'mydlink Home,' 'mydlink Lite,'等

## 2 登入



中  
文

登入或是註冊mydlink帳號，mydlink用戶可使用現有帳號密碼登入

# 3 新增裝置




中  
文

點選主頁 三，點選新增裝置，掃描黏貼在設備上的Setup Code再依據App引導開始安裝



# 設備概觀



## LED 顯示狀態



開機中/重置中



無連線



可開始設定



連接至無線網路中



已連線至無線與mydlink  
LED燈稍後將會關閉



更新韌體中 - 請勿關機



## FAQ

### 設備無法使用時，該怎麼辦？

請重置設備並且重新設定，請使用迴紋針或是其他尖物按住Reset/Bypass鈕，直到LED變成紅燈閃爍後再放開Reset鈕，

此外，請確認下列事項：


- 無線路由器已正常連上網際網路。
- 您的手持裝置已連線到網際網路並且開啟藍牙。
- 您mydlink設備在無線訊號範圍內。
- AA電池已安裝並且確認有電。

### 注意：

請勿將設備的主體放置在設備下(例如洗衣機、冰箱或洗碗機)您可以調整感應器的線使其到達欲偵測的位置。

## 要如何關閉警報？

請按Action Button鈕，直到警報停止。當再次感應到漏水時，警報器仍會再次響起。



## 為何LED不亮？漏水偵測器仍使用中嗎？

是的，漏水偵測器人在運作當中。為了節省電池與延長電池壽命，漏水偵測器將在20秒後進入省電模式，LED燈將熄滅，設備仍開機運作中，一旦偵測到漏水將會喚醒。





如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣、香港或是澳門用戶可至網站、電子郵件或電話等方式與D-Link技術支援工程師聯絡。

### 台灣D-Link免付費技術諮詢專線

台灣技術諮詢服務專線 0800-002-615

台灣手機付費電話 (02) 6600-0123#8715

台灣網站：<http://www.dlink.com.tw>

台灣電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

產品保固期限、台灣區技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考<http://www.dlink.com.tw> 網頁說明。

### 香港、澳門D-Link技術諮詢專線

香港技術諮詢服務專線 (852) 8100 8892

香港服務時間：週一至週五 10:00 ~ 13:00及14:00 ~ 18:00

週六 09:00 ~ 13:00 / 週日及公眾假期休息

香港網站：<http://www.dlink.com.hk>

香港電子郵件：[service@cn.synnex-grp.com](mailto:service@cn.synnex-grp.com)

香港、澳門維修據點查詢請參考

<http://www.dlink.com.hk/contact.html> 網頁說明。

如果您其他地區的用戶，請參考D-Link網站[www.dlink.com](http://www.dlink.com)查詢全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。



立即掃描QR code

了解更多  
服務資訊

## 注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收




Sensor Air Wi-Fi



Sensor Probe dengan Kabel



2 x Sekrup



2 x Baterai AA



Panduan Instalasi Cepat

1

## Unduh Aplikasi



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**



Cari **mydlink** dan unduh aplikasinya.

**Catatan:** Produk ini tidak kompatibel dengan aplikasi mydlink lain seperti 'mydlink Home,' mydlink Lite, ' dll.

2

## Log In



**Sign In** atau **Sign Up** untuk akun mydlink. Pengguna mydlink Lite dapat masuk dengan akun yang sama.

## 3


## Tambahkan Device









Ketuk tombol menu  $\equiv$  lalu ketuk **Add a Device**. Scan Setup Code pada perangkat, kemudian ikuti instruksi aplikasi.



## Informasi Perangkat



### Perilaku LED

-  Menghidupkan / Menyetel Ulang
-  Terputus
-  Siap untuk di set
-  Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
-  Terhubung ke Wi-Fi dan mydlink  
**LED akan mati segera setelahnya.**
-  Mengupgrade firmware - jangan matikan



## FAQ

### **Apa yang harus saya lakukan jika perangkat saya tidak berfungsi dengan baik?**

Reset ulang perangkat dan install kembali. Untuk mengatur ulang perangkat Anda, gunakan klip kertas untuk menekan dan menahan tombol **Reset** tersembunyi hingga LED menyala menjadi merah pekat.

Selama instalasi pastikan bahwa:


- router Anda terhubung ke Internet dan telah mengaktifkan Wi-Fi
- perangkat seluler Anda terhubung ke Wi-Fi router Anda dan telah mengaktifkan Bluetooth
- perangkat mydlink Anda ada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi Anda
- baterai AA dimasukkan dengan benar dan memiliki daya

**Catatan:** Jangan letakkan unit utama perangkat di bawah peralatan Anda (seperti mesin cuci, freezer, atau mesin pencuci piring). Anda dapat menyesuaikan kabel probe sehingga mencapai lokasi yang diinginkan untuk deteksi air.



## Bagaimana cara mematikan sirene?

Tekan **Tombol Action** sekali untuk mematikan sirene. Ketika sensor air mendeteksi banjir, sirene akan berbunyi lagi.



## Mengapa LED tidak menyala? Apakah sensor air masih menyala?

Ya, masih aktif. Untuk menghemat masa pakai baterai, sensor air akan beralih ke mode hemat daya setelah 20 detik. Saat berada dalam mode hemat daya, LED akan mati. Unit masih menyala dan akan aktif segera setelah air terdeteksi.



Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

### **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

### **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Pertanyaan Umum: [sales@id.dlink.com](mailto:sales@id.dlink.com)

Bantuan Teknis: [support@id.dlink.com](mailto:support@id.dlink.com)

Website : <http://www.dlink.co.id>



