

Firmwareupdate für DVG-1402S / DVG-G1402 / DVG-2001S

1. Für das Update benötigen Sie einen TFTP Server.
2. Bitte legen Sie das Updatefile im TFTP Serververzeichnis ab.
3. Rufen Sie die Router Konfigurationsoberfläche im Web Browser auf.
4. Wählen Sie den Menüpunkt Tools -> Firmware
5. Tragen Sie die TFTP Server Adresse sowie das Image File (komplett mit Endung) in die entsprechenden Felder ein.
6. Führen Sie das Update durch.

Während des Updates ist es eventuell erforderlich die Firewall auf dem TFTP Server zu deaktivieren.